Bibliothèque audio numérique haute résolution

N1 Series

Manuel d’utilisation du logiciel

Dans ce manuel, des copies d’écran de la version 3.91 du microprogramme sont utilisées. Selon la version du microprogramme installée sur votre unité N1, les fonctions décrites et les copies d’écrans reproduites dans le manuel peuvent différer, il est donc possible que votre produit ne fonctionne pas comme décrit dans le manuel. Mettez toujours votre microprogramme à jour vers la dernière version. La version du microprogramme installée s’affiche durant le démarrage. Vous pouvez également la trouver en ouvrant le menu principal et en faisant défiler la page jusqu’à l’option « Mise à jour système (System Update) ».
Pour connaître la procédure de mise à jour du microprogramme vers la dernière version, consultez la section « Mise à jour du microprogramme

Cer le mode de gestion CNA USB via une application de

Modifier la langue d’affichage 51

Mise à jour du microprogramme 52

Mise à jour par réseau



1 Connectez le disque USB contenant les fichiers audio au port USB 3.0.

- Lorsque vous appuyez sur le bouton Retour (

3 Si le convertisseur numérique-analogique (CNA) USB est connecté à l'unité N1, l'écran suivant s'affiche. Utilisez les boutons Haut/Bas (∧ ∨) pour sélectionner « Importer (Import) », puis appuyez sur le bouton Menu/ Entrée (↵

Pour déplacer ou copier le dossier « import_CD » contenant un tel fichier image vers un autre appareil, vous devrez supprimer le fichier image.

Format de fichier des fichiers audio importés

Lorsque vous importez des fichiers audio à partir d'un CD, ils sont sauvegardés par défaut en tant que fichiers FLAC non compressés. Ils peuvent être convertis en fichiers WAV et les niveaux de compression FLAC sont également

3

3 Utilisez les boutons Haut/Bas (

- HIGHRESAUDIO
- OTOTOY*
- e-onkyo music*
- mora*

*Ces sites de diffusion sont réservés aux consommateurs japonais. « e-onkyo music » n'est pas la même chose qu'« Onkyo Music », qui s'adresse aux consommateurs étrangers.

5 Utilisez les boutons Haut/Bas (∧ ∨) pour sélectionner « Configurations du compte (Account Settings) »,

2 Utilisez les boutons Haut/Bas (∧ ∨) pour sélectionner « Configuration (Settings) », puis appuyez sur le bouton Menu/Entrée (↵).

Diffusion de fichiers audio à partir de disques USB

Même si les fichiers audio ne sont pas importés, votre Lecteur Média Réseau peut les lire directement sur le disque

1 Appuyez sur le bouton Menu/Entrée (

Le CNA USB de l'unité N1 prend en charge la diffusion pour les types de fichiers et taux d'échantillonnage suivants.

Types de fichiers pris en charge

Types de fichier	Extensions
FLAC	.flac
ALAC (Apple Lossless) / AAC	.m4a
AIFF	.aiff, .aif
WAV	.wav
DSDIFF	.dff
DSF	.dsf

Taux d'échantillonnage pris en charge

- PCM : 44,1 kHz, 48 kHz, 88,2 kHz, 96 kHz, 176,4 kHz, 192 kHz, 352,8 kHz, 384 kHz, 705,6 kHz, 768 kHz
- DSD : 2,8 MHz, 5,6 MHz, 11,3

- **Mode priorité DSD sur MIC** : ce mode emploie la lecteur DSD over PCM même si le CNA USB connecté prend en charge DSD sans marquage. Excepté dans ce cas, ce mode est le même que le mode standard.
  Lorsque ce mode est configuré, l'icône

4 Utilisez les boutons Haut/Bas (∧ ∨) pour sélectionner « Playback Mode », puis appuyez our 1 (la.8 (m /121 Tj

2 Appuyez sur le bouton Menu/Entrée (

Remarque :

Chapitre 3 Utilisation avancée

Connexion directe au Lecteur Média Réseau

Passez l'unité N1 en Mode direct si elle est directement connectée au Lecteur Média Réseau à l'aide d'un câble Ethernet et qu'aucun autre périphérique n'est connecté au réseau. Avec ce mode, l'unité N1 ne sera pas connectée au routeur, et le Lecteur Média Réseau ne pourra donc pas être contrôlé par une application. Pour la lecture, utilisez l'écran d'affichage du Lecteur Média Réseau et la télécommande pour sélectionner un fichier audio. Si aucun Lecteur Média Réseau n'est disponible, il sera impossible de sélectionner un fichier audio.
Pour configurer le Mode direct, procédez comme suit.

Fractionné

4 Utilisez les boutons Haut/Bas (∧ ∨) pour sélectionner « Format du disque interne (Format Internal Drives) », puis appuyez sur le bouton Menu/Entrée

3 Utilisez les boutons Haut/Bas (∧ ∨) pour sélectionner « Disque (Drive) », puis appuyez sur le bouton Menu/Entrée (↵).

4 Utilisez les boutons Haut/Bas (∧ ∨) pour sélectionner « Format du disque d'extension (Format Expansion Drive) », puis appuyez sur le bouton Menu/Entrée (↵

5 Utilisez les boutons Haut/Bas (∧ ∨) pour sélectionner « Suppression des données (Erase All Data) », puis

2 Utilisez les boutons Haut/Bas (^)

Remarques :

- Assurez-vous que le routeur DHCP est activé pour obtenir cette adresse IP automatiquement. Pour éviter tout conflit, une plage d'adresses IP doit être réservée au routeur afin d'éviter que le protocole DHCP ne lui attribue celle de l'unité N1. Autrement, un conflit d'adresse IP peut survenir et perturber le fonctionnement du système.
- Si «

5 Utilisez les boutons Haut/Bas ( ) puis entrez le nouveau nom d'utilisateur et appuyez sur le bouton Menu/Entrée (

Modifier la luminosité du voyant d’alimentation

1 Appuyez sur le bouton Menu/Entrée (└┘

Désactiver le voyant arrière

4 Utilisez les boutons Haut/Bas (∧ ∨) pour sélectionner « Retour (OK) », puis appuyez sur le bouton Menu/ Entrée (

Chapitre 4 Annexe

Liste menu(e)]TJ ET Q 0.9592189 0 0 0.9592189 12 18 cm 1 Q 0 0018 5

Disque

Format du disque interne	

Language